




ZARTES STÖFFCHEN

Jennie Jones zeigt, wie Ihr auf einfache Weise ein T-Shirt und etwas delikaten Stoff in ein hübsches Oberteil verwandelt.



SIE BRAUCHEN...

- 1 T-Shirt
- Voile, ca. 50 cm
- Fransenstopp
- Näh-Grundbedarf

TIPP

Für ein schnelles Finish könnt Ihr Fransenstopp verwenden – es versäubert Stoffkanten und trocknet transparent.



„Dank minimalem Mess- und Nähaufwand ist dieses Projekt ideal für den ersten Schneiderversuch – oder für zwischen-durch“, rät Designerin Jennie.

- 1 Das T-Shirt direkt unterhalb der Armausschnitte in zwei Teile schneiden. **A**
- 2 Voile zur Hälfte falten und auf das obere Teil des T-Shirts legen, den Bruch an der Oberkante des Halsausschnitts positionieren. Voile soweit zurückschneiden, dass er rundherum um 5 cm übersteht.
- 3 Oberes T-Shirtteil zusammen mit dem Voile mittig falten, die kurzen Kanten liegen aufeinander, bügeln. Wieder auseinanderfalten und entlang des Halsausschnitts schneiden, um diesen auf den Voile zu übertragen. **B** Oberes T-Shirtteil beiseitelegen. Voile rechts auf rechts am unteren T-Shirtteil feststecken, dabei am Falz orientieren.
- 4 Fransenstopp an Hals- und Armausschnitten auftragen. Am besten in kleinen Schritten arbeiten; zunächst 10 cm der Kante bearbeiten und für 10 Min. trocknen lassen, dann das nächste Stück bearbeiten. Fadenenden abschneiden. **C**
- 5 Voile und unteres T-Shirtteil entlang der Vorder- und Rückseite zusammennähen, dabei beidseitig der Seitennaht je 2,5 cm unterhalb der Armausschnitte auslassen. Armausschnitte um 5 cm ab dem T-Shirtstoff gemessen zusammennähen. Zum Schluss die Öffnungen unter den Armausschnitten schließen. **D**

Mit Fransenstopp benötigen Hals- und Armausschnitt aus zartem Stoff keine Naht.

